Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Audio / Mute		Audio / Lang I/II
	Audio / Mute		Mute / Dimmer
	Tv/VCR		Zoom / Size
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Timer		AV / Input / RDS
	X		Setup / OPT /
	0		0
	'/''		Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up / TV PR+		Up
	Up / TV PR+		CH+ / Page+
	Left / TV Vol		Left
	Left / TV Vol		Vol -
	Right / TV Vol		Right
	Right / TV Vol		Vol +
	Down / TV PR-		Down
	Down / TV PR-		CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUDIO	Audio / Mute	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO	Audio / Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
--:--	--:--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/VCR	Tv/VCR	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
30 SEC	30Sec >>	PRESET+	>>I / Preset +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VPS/PDC 7	7	AUX - HDD 7	7
DAILY/QTDN. 8	8	USB 8	8
WEEKLY/HEBDO 9	9	BLUETOOTH 9	9
	Timer	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0000	X	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUX 0	0	HDMI - SAT 0	0
	'/''	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PROG	Prog	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Timer/?	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
ENTER/ENTREE OK	OK	OK	OK
+ START DEBUT	Start Debut +	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
+ STOP FIN	Stop Fin+	+ VOL	Vol +
+ DATE	Date+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
START DEBUT −	Start Debut -	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
STOP FIN −	Stop Fin-	VOL −	Vol -
DATE −	Date-	CH PAGE −	CH- / Page-
	<<	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	PRESET-	I<< / Preset -
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Up/Tv Prog+		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down/Tv Prog-		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	' / ' '		Display / Media
	Up / PR+		Up
	Up / PR+		CH+ / Page+
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	Right / Vol +		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right / Vol +		Vol +
	Down / PR-		Down
	Down / PR-		CH- / Page-