Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/VCR	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VPS/PDC 7	7	AUX - HDD 7	7
DAILY/QTDN. 8	8	USB 8	8
WEEKLY/HEBDO 9	9	BLUETOOTH 9	9
0000	X	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUX 0	0	HDMI - SAT 0	0
	'/''	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV PROG +	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Left		Left
TV	Right		Right
TV PROG –	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ENTER/ENTREE	--:--	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/VCR	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
REVIEW	Review	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
30 SEC	30Sec >>	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VPS/PDC 7	7	AUX-HDD 7	7
DAILY/QTDN. 8	8	USB 8	8
WEEKLY/HEBDO 9	9	BLUETOOTH 9	9
0000	X	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUX 0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	'/''	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
	Timer/?	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK
+ START DEBUT	Start Debut +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ STOP FIN	Stop Fin+	+ VOL	Vol +
+ DATE	Date+	PRESET+ >>I	>>I / Preset +
START DEBUT −	Start Debut -	CH PAGE −	CH- / Page-
STOP FIN −	Stop Fin-	VOL −	Vol -
DATE −	Date-	PRESET- I<<	I<< / Preset -
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Up/Tv Prog+		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down/Tv Prog-		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	' / ' '		Gui de / EPG / -/--		
	Up		Up		
	Lef t		Lef t		
	Ri ght		Ri ght		
	Down		Down		