Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
PS/IS	PS/IS	A	Red
SCAN	Scan	B	Green
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
GOTO	Goto	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
ADD/CLEAR	Add / Clear	CLEAR EXIT	Exit
NAVIGATION	Navigation	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FINALIZE	Finalize	C	Yellow
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Up		Up
	Left		Left
SELECT	Select	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EDIT	Edit	D	Blue
QUALITY	Quality	ECO 3D	3D
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DISC OPER	Disc Oper	HOME SMART	Smart
ERASE	Erase	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Title	D. Menu	Fwd >>	>>
Setup	Options	Channel +	Ch +
Subtitle	Subt	Channel -	Ch -
Slow	Shift + Play	Rec / Otr	Rec
Vol +	Vol +	Stop	Stop
Vol -	Vol -	Pause / Step	Pause
Repeat	Text		
Prog	Sleep		
Random	Shift + TV/R		
Return P<->P	Back		
DV/USB	Media		
I<< Prev	I<<		
Next >>I	>>I		
TV	TV/R		
Source	AV		
<< Rev	<<		
Play	Play		