| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | On / Standby | Power | |
| 1 V1 | Input Selector V | TV 1 | 1 |
| 2 V2 | Input Selector V | VIDEO 4 | 4 |
| 3 V3 | Input Selector V | AUX - HDD 7 | 7 |
| 5 MULTI CH | Input Selector Multi CH | USB 8 | 8 |
| 6 DVD | Input Selector | DVD 2 | 2 |
| 7 TAPE | Input Selector | TAPE 5 | 5 |
| 8 TUNER | Input Selector Tuner | TUNER 6 | 6 |
| 9 CD | Input Selector C | CD - STB 3 | 3 |
| 0 DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| CLR SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| I/⏻ | Power Tv | SHIFT + ⏻ | Shift + Power |
| VOL | Vol + Tv | SHIFT + + VOL | Shift + Vol + |
| + CH DISC | CH/Disc/Album | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| INPUT | Input Tv | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| VOL | Vol - Tv | SHIFT + VOL − | Shift + Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CH DISC ALBUM − | CH/Disc/Album | CH PAGE − | CH- / Page- |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| GUIDE TOP MENU | Guide/Top | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| GUIDE TOP MENU | Guide/Top | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| PREVIOUS MENU MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ◄ PLAYLIST | Left | ◄ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ► PLAYLIST | Right | ► | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ⏸ | Pause | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |
| ► | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ◄◄ | << | TUNE- ◄◄ | << / Tune- |
| ►► | >> | TUNE+ ►► | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | I << | | I << / Preset- | | |
| | >>I | | >>I / Preset+ | | |
| | Listening Mode Stereo | | Subtitle / EQ | | |
| | Listening Mode Surround | | Eject / Surround | | |
| | Listening Mode < | | Sound / Title | | |
| | Listening Mode > | | Audio / Lang I/II | | |
| | Test Tone | | Red / Netflix / Search | | |
| | CH Sel | | Green / APP / Repeat | | |
| | Level - | | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Level + | | Blue / Prime Video / Random | | |
| | Display | | Display / Media | | |
| | L. Night | | Zoom / Size | | |
| | Cine FLTR | | Picture / Format | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Power | | Power |
| 1 V1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 V2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 V3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 V4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 MULTI CH | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 DVD | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 TAPE | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 TUNER | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 CD | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| +10 10 | +10/ 10/ - / - - | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / - / - - |
| 0 11 DIMMER | 0/ 11 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CLR 12 SLEEP | CLR | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| GUIDE TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| PREVIOUS MENU MUTING | Previous Menu/ Muting | HOME MENU | Menu / Home |
| PREVIOUS MENU MUTING | Previous Menu/ Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PLAYLIST | Left/ Playlist/ Ca | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| PLAYLIST | Right/ Playlist/ C | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| STEREO | Stereo | SHIFT + EQ SUBTITLE | Shift + Subtitle / EQ |
| LISTENING SURROUND | Surround | SHIFT + SURROUND | Shift + Eject / Surround |
| G MODE | < Listening Mode | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| | Listening Mode > | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDIO / TEST TONE | Audio | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| SUBTITLE / CH SEL | Subtitle | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| RANDOM / LEVEL- | Random | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| REPEAT / LEVEL+ | Repeat | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA / DISPLAY | Display / Media | | |
| PLAY MODE / VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 | | |
| PLAY MODE / VCR | Play Mode VCR | FORMAT / PICTURE | Picture / Format | | |
| L NIGHT / DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 | | |
| CINE FLTR / HDD | HDD | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | On / Standby | | Power |
| 1 V1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 V2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 V3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 V4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 MULTI CH | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 DVD | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 TAPE | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 TUNER | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 CD | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| +10 | +10/10/-/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 DIMMER | 0/11 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CLR SLEEP | 12 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CH DISC ALBUM + | Disc+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol + | VOL + | Vol + |
| CH DISC ALBUM − | Disc- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| STEREO | Stereo | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| LISTENING SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| G MODE | < Listening Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Listening Mode > | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| RANDOM LEVEL- | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT LEVEL+ | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Power | | Power |
| 1 V1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 V2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 V3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 V4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 MULTI CH | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 DVD | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 TAPE | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 TUNER | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 CD | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| +10 | +10/ 10/ - / - - | GUIDE EPG | Guide / EPG / - / - - |
| 0 DIMMER | 0/ 11 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CH DISC | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH DISC ALBUM | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| STEREO | Stereo | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| LISTENING SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| G MODE | < Listening Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Listening Mode > | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PLAY MODE VCR | Play Mode | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| L.NIGHT DVD | L. Night | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |