Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject / Surround	-/--	Guide / EPG / -/--
Power	Power	0	0
Display / [i+	Display / Media	Input Select	AV / Input / RDS
Format	Picture / Format	Vol +	Vol +
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	Prog+	CH+ / Page+
Counter / Remain	Smart / List	Vol -	Vol -
Clear	Exit / Cancel / Clear	Prog-	CH- / Page-
TV / Video	TV/Radio /	Rec	Rec / Rec Mode
1	1	Slow	Shift + Play /
2	2	x2	Shift + >> /
3	3	SP / LP	D.Menu / Top
4	4	I<<	I<< / Preset-
5	5	>>I	>>I / Preset+
6	6	Menu	Menu / Home
7	7	Up	Up
8	8	Pause	Pause / Step / Freeze
9	9	Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left		
<<	<< / Tune-		
OK	OK		
Play	Play / Slow		
Right	Right		
>>	>> / Tune+		
Down	Down		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Prog+	CH+ / Page+
Display	Display / Media	Vol -	Vol -
Format	Picture / Format	Prog-	CH- / Page-
Audio Monitor	Audio / Lang I/II		
TV / Video	TV/Radio /		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
-/--	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Vol +	Vol +		