Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Green / PP	Green / APP / Repeat
Power	Power	Yellow / Analo	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	Blue	Blue / Prime Video / Random
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Left	Left
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
0	0	Recall	Back / Return
-/--	Guide / EPG / -/--	Sleep	Sleep / Timer
AV	AV / Input / RDS	Status	Info / Angle
Menu	Menu / Home	TV/TXT	Text / Goto
Red	Red / Netflix / Search	STOP	Stop / Hold
OK	OK	REVEAL	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MIX	Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SUBCODE	Subcode	SLOW	Play / Slow		
INDEX	Index	REC MODE	Rec / Rec Mode		