Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Menu		Menu
	P- / I <		I <<
	P- / I <		Ch -
	P+/ >I		>>I
	P+/ >I		Ch +
	Up		Up
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Tv/ Radio/ FAV		TV/ R
	Tv/ Radio/ FAV		Pre Ch
	Net		Media
	Back		Back
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute
	End		Exit
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[i +]		Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	TIMER AV	AV
	USB Rec	REC MODE	Rec
EPG	EPG	GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT/INFO	Text/Info	REPEAT TEXT	Text
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung