| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| i | Info |
| Input Select | AV |
| Picture Size | Format |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Timer | Shift + AV |
| Mute | Mute |
| [≡o] [≡o]/P↔P | Back |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Audio I/II | Dual |
| [≡?] | Options |
| [≡♦] | 3D |
| Menu | Menu |
| [≡] | Text |
| P+ | Ch + |
| Up | Up |
| P- | Ch - |
| Down | Down |
| Vol + | Vol + |
| Right | Right |
| Vol - | Vol - |
| Left | Left |
| Enter/CH List | Ok |
| Exit | Exit |
| Freeze / [≡+] | Pre Ch |
| Red | Red |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |