Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
	[=]. .	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P +	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
V –	Vol -	VOL –	Vol -
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
G	[G]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
←	←	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
☼1	☼1	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		