| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| CH.LIST | CH. List | DISC NAV LIST | List |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Blue | D | Blue |
| | [=] | TOP MENU MENU | Menu |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| CH | CH+ | CH + | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |
| | << | | << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | >> | | >> |
| | I << | | I << |
| | Stop | | Stop |
| | >>I | | >>I |
| LANGUAGE | Language | SOUND DUAL | Dual |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| PICTURE | Picture | PICTURE FORMAT | Format |
| SOUND | Sound | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |