Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Zoom		Zoom / Size
	Angle		Info / Angle
	Open / Close		Eject / Surround
	Power		Power
	Program		TV/Radio /
	Random		Blue / Prime Video / Random
	Repeat / A-B		Yellow / YouTube / Repeat
	HDMI	+	Shift + 0
	<< REV		<< / Tune-
	>> FWD		>> / Tune+
	I<< Skip		I<< / Preset-
	>>I Skip		>>I / Preset+
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	Disc Menu		D.Menu / Top Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Preview		Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	Set Up		Setup / OPT /
	1		1
	2		2
	3		3
	Display		Display / Media
	4		4
	5		5
	6		6
	Audio		Audio / Lang I/II
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0	0	HDMI - SAT 0	0
BOOKMARK	Bookmark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TITLE MENU	Title Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung