Mandis shop

LG AKB36638203

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
F/Function	Menu / Home
I/Input	AV / Input / RDS
EQ	Subtitle / EQ
Mode	Smart / List
Mode	Up
I<<</CH/Tun-	Left
I<<</CH/Tun-	<< / Tune-
I<<</CH/Tun-	I<< / Preset-
Enter/stop	OK
Enter/stop	Stop / Hold
>>I/CH/Tun+	Right
>>I/CH/Tun+	>>I / Preset+
>>I/CH/Tun+	>> / Tune+
Play/Pause	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	Down
Folder/Preset Up	CH+ / Page+
Program/Memo	TV/Radio /
Vol +	Vol +
Folder/Preset	CH- / Page-
Info	Info / Angle
Vol -	Vol -
RDS/Dab Mode	Red / Netflix / Search
PTY/Scan Sort	Green / APP / Repeat
Rec	Rec / Rec Mode

https://remotecontrols.de/LG/10475624/ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB36638203.html