Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/Radio TV/R	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
Ostatni kanał ←	←	FAV PRE-CH	Pre Ch
Język	Jezyk	SOUND DUAL	Dual
Obraz	Obraz	PICTURE FORMAT	Format
Kanał +	CH+	CH +	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Kanał –	CH-	CH –	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
OK i	OK/ i	OK	Ok
	Left		Left
Zamknij X	X	CLEAR EXIT	Exit
Nagrane PVR	PVR	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
Ulubione	Blue/ Ulubione	D	Blue
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG Program TV	EPG	- / -- GUIDE	Guide
Rec	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CyfrowyPolsat	Cyf r owy/ Pol sat	HOME SMART	Smart		
REW	<<		<<		
Play/Pause	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay		
Play/Pause	Pause		Pause		
Stop	St op		St op		
FF	>>		>>		