Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
TV/R	TV/Radio /
Quick Menu	D.Menu / Top
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
i	Info / Angle
Guide	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
TXT	Text / Goto
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		