| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 / ▢ | 0 |
| 0 / ▢ | Display / Media |
| Exit / TV/Radi | TV/Radio / |
| Exit / TV/Radi | Exit / Cancel / Clear |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| Vol + | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| i | Info / Angle |
| Back | Back / Return |
| ● | Rec / Rec Mode |
| Menu | Menu / Home |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| P+ | CH+ / Page+ |
| P- | CH- / Page- |
| ↟ | Shift + CH+ / |
| ↟ | >>I / Preset+ |
| ↡ | Shift + CH- / |
| ↡ | I<< / Preset- |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Green / Option | Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Yellow / Text | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Green / Optior | Green / APP / Repeat | | |
| Blue / Recall | Fav / Marker / PC | | |
| Yellow / Text | Text / Goto | | |
| Blue / Recall | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |