| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MEDIA | Media | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| LIST | List | LIST SMART | Smart / List |
| P+ | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| P- | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| VOL+ | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL - | Vol - |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBT | Subt | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Exit | Exit / Cancel / Clear | | |
| Prev | I<< / Preset- | | |
| Next | >>I / Preset+ | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| Play | Play / Slow | | |
| RW | << / Tune- | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| FW | >> / Tune+ | | |
| Prog | TV/Radio / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |