# Mandis shop

# Hitachi HL02101

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| BLACK | Black | RETURN BACK | Back / Return |
| MODE | Mode | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| MEMORY | Memory | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| ASPECT | Aspect | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| IRIS | Iris | LIST SMART | Smart / List |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| RESET | Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| BRIGHT + | Bright + | CH+ PAGE | CH+ / Page+ |
| CONTRAST + | Contrast + | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| COLOR + | Color + | VOL+ | Vol+ |
| | Bright - | CH- PAGE | CH- / Page- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Contrast - | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Color - | VOL- | Vol- |
| HDMI | HDMI | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PC | PC | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| AUTO | Auto | ANGLE INFO | Info / Angle |
| COMPO | Compo | DVD 2 | 2 |
| S-VIDEO | S-Video | TV 1 | 1 |
| VIDEO | Video | VIDEO 4 | 4 |