| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| TV | TV/Radio / |
| Radio | Display / Media |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Info | Info / Angle |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| [...] | Subtitle / EQ |
| Up | Up |
| OK | OK |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| V+ | Vol + |
| V- | Vol - |
| Menu | Menu / Home |
| Quitter | Exit / Cancel / Clear |
| P+ | CH+ / Page+ |
| P- | CH- / Page- |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| [=] | Text / Goto |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| ♥ | Fav / Marker / PC | | |
| Back | Back / Return | | |
| ⏭ | Picture / Format | | |