Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Energy Saving	Zoom / Size
AV Mode	AV / Input / RDS
Input	Eject / Surround
TV/Rad	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
List	Smart / List
Q.View	Shift + Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV/Mark	Fav / Marker / PC
Ratio	Picture / Format
Mute/Delete	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Net Cast	Display / Media
Q. Menu	D. Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Back	Back / Return
Guide	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
■	Stop	STEP-FREEZE ❚❚ Pause / Step / Freeze		
▶	Play	SLOW ▶ Play / Slow		
❚❚	Pause	HOLD ■ Stop / Hold		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	TITLE SOUND Sound / Title		
INFO	Info	ANGLE INFO Info / Angle		
AD	AD	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
APP/*	APP/*	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / Repeat		