Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	--		Shift + Guide / EPG / -/--
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Mute		Mute / Dimmer
	CH List		Shift + Smart / List
	Vol +		Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart Hub		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Info		Info / Angle
	Return		Shift + Back / Return
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		OK
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL	E-Manual	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SPORTS	Sports	GOTO / TEXT	Text / Goto		
CC	CC	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
◀◀	I<<	PRESET- / ⏮	I<< / Preset-		
◀◀	<<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE / ❚❚	Pause / Step / Freeze		
▶▶	>>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		
▶▶	>>I	PRESET+ / ⏭	>>I / Preset+		