Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	OK	OK
Tape	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	Vol +	VOL +
Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	Vol -	VOL −
VID 1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	PR+	CH + PAGE — CH+ / Page+
VID 2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
VID 3	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Red/Format	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	1	TV 1 — 1
Green/Sound	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	2	DVD 2 — 2
Yellow/[ ]	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	3	CD-STB 3 — 3
Blue/Timer	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	4	VIDEO 4 — 4
Violet/PC	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /	5	TAPE 5 — 5
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear	6	TUNER 6 — 6
Menu	HOME MENU — Menu / Home	7	AUX-HDD 7 — 7
Up	Up	8	USB 8 — 8
Down	Down	9	BLUETOOTH 9 — 9
Right	Right	0/--	HDMI-SAT 0 — 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
av	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
REW	<<< / REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
F.FWD	>>> / F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu / Home
1	1	Exit	Exit / Cancel / Clear
2	2	Up	Up
3	3	Down	Down
4	4	Left	Left
5	5	Right	Right
6	6	OK	OK
7	7	Red/Format	Red / Netflix / Search
8	8	Green/Sound	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow/[ ]	Yellow / YouTube / Repeat
0/---	0	Blue/Timer	Blue / Prime Video / Random
AV	AV / Input / RDS	Violet/PC	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
Vol +	Vol +	Pause	Pause / Step / Freeze
Vol -	Vol -	CD	SHIFT + 3
PR+	CH+ / Page+	VID 1	Eject / Surround
PR-	CH- / Page-	Tape	SHIFT + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VID 2	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VID 3	RETURN BACK Back / Return		
Play	SLOW Play / Slow		
>>/ F. FWD	TUNE+ >> / Tune+		
<</ REW	TUNE- << / Tune-		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power	Menu		Menu / Home
1		1	Exit		Exit / Cancel / Clear
2		2	Down		Down
3		3	Up		Up
4		4	Left		Left
5		5	Right		Right
6		6	OK		OK
7		7	Red/Format		Red / Netflix / Search
8		8	Green/Sound		Green / APP / Repeat
9		9	Yellow/[ ]		Yellow / YouTube / Repeat
0/---		0	Blue/timer		Blue / Prime Video / Random
AV		AV / Input / RDS	Violet/PC		TV/Radio /
Mute		Mute / Dimmer	Stop		Stop / Hold
Vol +		Vol +	Pause		Pause / Step / Freeze
Vol -		Vol -	Play		Play / Slow
PR+		CH+ / Page+	>>/F.FWD		>> / Tune+
PR-		CH- / Page-	<<REW		<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
VID 1	SURROUND Eject / Surround		
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VID 2	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VID 3	RETURN BACK Back / Return		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power	Menu		Menu / Home
1		1	Exit		Exit / Cancel / Clear
2		2	OK		OK
3		3	Up		Up
4		4	Down		Down
5		5	Right		Right
6		6	Left		Left
7		7	Red/Format		Red / Netflix / Search
8		8	Green/Sound		Green / APP / Repeat
9		9	Yellow/[ ]		Yellow / YouTube / Repeat
0/---		0	Blue/Timer		Blue / Prime Video / Random
AV		AV / Input / RDS	Violet/PC		TV/Radio /
Mute		Mute / Dimmer	Play		Play / Slow
Vol +		Vol +	>>/F. FWD		>> / Tune+
Vol -		Vol -	<<</REW		<< / Tune-
PR+		CH+ / Page+	Rec		Rec / Rec Mode
PR-		CH- / Page-	Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze		
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
VID 1	SURROUND ⏏ Eject / Surround		
Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
VID 2	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
VID 3	RETURN BACK Back / Return		