# Mandis shop

VZK2400001

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | Power | Power |
| FREEZE | Freeze | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| HIDE | Hide | Shift + Source | Shift + Source |
| ASPECT RATIO | Aspect/Ratio | Aspect Eco | Eco / Aspect |
| RESYNC | Resync | Shift + Power | Shift + Power |
| SOURCE | Source | Source | Source |
| ZOOM | Zoom | Play + | + / Play |
| BACK | Back | Shift + Menu | Shift + Menu |
| ENTER | Enter | Enter | Enter |
| ^ | Up | ▲ | Up |
| v | Down | ▼ | Down |
| < | Left | ◄ | Left |
| > | Right | ► | Right |
| MENU | Menu | Menu | Menu |
| VOL | Vol + | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| VOL | Vol - | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| e | e | Auto | Auto |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PAGE | Page Up | Shift + Page▲ Vol | Shift + Vol + / Page + |
| PAGE | Page Down | Shift + Page▼ Vol | Shift + Vol - / Page - |
| 1 | 1/I << | Shift + ◄ | Shift + Left |
| 2 | 2/Play/Pause | Shift + Play + | Shift + + / Play |
| 3 | 3/Stop | Stop – | - / Stop |
| VGA 4 | 4/VGA | Info Help | Help / Info |
| COMPONENT 5 | 5/Component | Invert 3D | 3D / Invert |
| VIDEO 6 | 6/Video | Video Comp | Comp / Video |
| SD/USB A 7 | 7/SD/USB A | Shift + Video Comp | Shift + Comp / Video |
| HDMI/DVI 8 | 8/HDMI/DVI | Shift + Aspect Eco | Shift + Eco / Aspect |
| LAN/WIFI 9 | 9/LAN/WIFI | Focus Volt | Volt / Focus |
| USB B 0 | 0/USB B | Shift + Invert 3D | Shift + 3D / |
| ►►I | >>I | Shift + ▲ | Shift + Up |
| S-VIDEO | S-Video | Mode | Mode |