Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/SAT	TV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
SAT	SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
♫	π	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Left	◀	Left
	Right	▶	Right
OK	OK	OK	OK
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RCL	RCL	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FUNC	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
A-Z	SIZE ZOOM — Zoom / Size		