| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Index | SLOW | Play / Slow |
| -1 | Red / -1 | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| / +1 | Green / Timer / | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| STOP | Yellow / Stop | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue / Reveal | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | [≡]]] | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| TV | TV | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| TINT | Tint- | SHIFT + | Shift + Left |
| TINT | Tint+ | SHIFT + | Shift + Right |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | Contrast- | TUNE- | << / Tune- |
| | Contrast+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Brightness- | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Brightness+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| P/C | P/C | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | ←•→ | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| | ** | LIST SMART | Smart / List |
| PIP | PIP | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| i | i | HOME MENU | Menu / Home |
| | ---- | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Up / P+ | Up |
| Up / P+ | CH+ / Page+ |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Left / Vol- | Left |
| Left / Vol- | Vol- |
| OK | OK |
| Right / Vol+ | Right |
| Right / Vol+ | Vol+ |
| AUX | SHIFT + 7 (Shift + 7) |
| Down / P- | Down |
| Down / P- | CH- / Page- |
| Power | Power |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | < | | I<< / Preset- |
| | > | | >>I / Preset+ |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Play | | Play / Slow |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Power | | Power |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| -1 | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| / +1 | Green/Timer | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| STOP | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| -O | -O | TUNE- | << / Tune- |
| O+ | O+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -☼ | -☼ | PRESET- | I<< / Preset- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | ☼+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| P/C | P/C | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PIP | PIP | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| P | Up | | Up |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Left | | Left |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| AUX | AUX | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| P | Down | | Down |
| | Power | | Power |