Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Play	Play / Slow
Open/Close	Eject / Surround	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	DVD Menu	D. Menu / Top
3	3	Title	Sound / Title
4	4	Up	Up
5	5	Enter	OK
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	Return	Back / Return
0	0	Display	Display / Media
Clear	Exit / Cancel / Clear	Audio	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-	Subtitle	Subtitle / EQ
>>	>> / Tune+	Angle	Info / Angle
I <<	I << / Preset-	Setup	Setup / OPT /
>>I	>>I / Preset+	Marker	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
RESOLUTION	Resolution	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
KARAOKE	Karaoke ECHO	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
AV	AV Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
PR/CH +	PR/CH+ Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
–	PR/CH- Tv	CH PAGE –	CH- / Page-		
VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +		
–	Vol - Tv	VOL –	Vol -		