Mandis shop

NAD 350000063

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL ^	Vol+	VOL +	Vol+
VOL v	Vol-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MP	MP	TV 1	1
PHONO	Phono	DVD 2	2
VIDEO	Video	VIDEO 4	4
CD	CD	CD - STB 3	3
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remote-controls.ch/de/NAD/1065179-95460-ersatzfernbedienung-fur-NAD-AMP4-350000063.html