Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Power		Power
DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
LCD ON/OFF	LCD On/Off	SHIFT +	Shift + Power
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EXIT	Stop	HOLD	Stop / Hold
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH+	Up		Up
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH-	Down		Down
◀◀	Left		Left
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
▶▶	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK/▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
OK/▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
OK/▶II	OK	OK	OK
RADIO(TV)	Radio(Tv)	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
🔉	Vol -	VOL −	Vol -
🔊	Vol +	+ VOL	Vol +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Back	RETURN BACK	Back / Return		
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
	Red/ [<>]	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
ANGLE	Green/ Angle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROG	Yellow/ Prog	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT	Blue/ Repeat	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		