Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
EPG	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
≡	D.Menu / Top
Input	AV / Input / RDS
Smart Colors	Display / Media
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search
Home	Menu / Home
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT +	Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		
Google Play	Google Play	SHIFT +	APP REPEAT Shift + Green / APP /		