Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Remain	Red / Netflix / Search	7	7
Play	Play / Slow	8	8
C/CH	Shift + Fav / Marker / PC	9	9
Pbc	Picture / Format	+10	Guide / EPG / -/--
DVD/TV	Smart / List	0	0
Auto/Track	Text / Goto	Record	Rec / Rec Mode
Progr.	TV/Radio /	Rewind	<< / Tune-
Slow Down	CH- / Page-	1	1
Slow Up	CH+ / Page+	F. Forward	>> / Tune+
Input Source	AV / Input / RDS	Open/Close	Eject / Surround
Repeat/1/All	Green / APP / Repeat	Timer	Sleep / Timer
Clear/00:00	Exit / Cancel / Clear	Setup	Setup / OPT /
2	2	Audio	Audio / Lang I/II
3	3	Mark	Fav / Marker / PC
4	4	Angle	Info / Angle
5	5	Random	Blue / Prime Video / Random
6	6	Menu Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio Off	Mute / Dimmer	Volume-	Vol -
Stop	Stop / Hold	Top Menu	D.Menu / Top
Pause	Pause / Step / Freeze	Prev.	I<< / Preset-
Subt.	Subtitle / EQ		
Rep/A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Title	Sound / Title		
Zoom	Zoom / Size		
Menu	Menu / Home		
On/Off	Power		
Display	Display / Media		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Return	Back / Return		
Menu Down	Down		
Volume+	Vol +		
Next	>>I / Preset+		