Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Green / TV/AV	AV / Input / RDS
1	1	Blue / Pause	Blue / Prime Video / Random
2	2	Blue / Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Yellow / Subtitl	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle	Yellow / Subtitl	Subtitle / EQ
4	4	White / Zoom	Zoom / Size
5	5	Up / PR+	Up
6	6	Up / PR+	CH+ / Page+
POS	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
7	7	Left / Vol- / >	Left
8	8	Left / Vol- / >	>>I / Preset+
9	9	Left / Vol- / >	Vol-
Audio	Audio / Lang I/II	OK / List	OK
0 / Multi Pic	0	OK / List	Smart / List
Red / Text	Red / Netflix / Search	Right / Vol+ / I	Right
Red / Text	Text / Goto	Right / Vol+ / I	Vol+
Green / TV/AV	Green / APP / Repeat	Right / Vol+ / I	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home		
Down / PR-	Down		
Down / PR-	CH- / Page-		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
TV/Radio	TV/Radio /		
Fav	Fav / Marker / PC		
SAT	Shift + 0		
EPG	Guide / EPG / -/--		
<- PR	Back / Return		