Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1@/&	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
VOD	VOD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
list	List	LIST SMART	Smart / List
guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
mos	Mos	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung