Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CONFIG	Config	HOME MENU	Menu / Home
SEL	Sel +	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SEL	Sel -	CH PAGE	CH- / Page-
BY-PASS	BY-PASS	VIDEO 4	4
NUM	NUM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Power		Power
CD	CD	CD-STB 3	3
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
TAPE	TAPE	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX-HDD 7	7
DVD	DVD	DVD 2	2
XLR	XLR	TV 1	1
USB	USB	USB 8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Mode	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL+	Vol +
CONFIG	Menu / Home
SEL+	CH+ / Page+
VOL-	Vol -
MUTE	Mute / Dimmer
SEL-	CH- / Page-
INPUT	1
NUM	Guide / EPG / -/--
DISP	Display / Media
POWER	Power
POWER OFF	Shift + Power
POWER ON	Play / Slow
INPUT CD	3
INPUT TUNER	6
INPUT TAPE	5
INPUT AUX	7
INPUT DVD	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MODE	Smart / List
INPUT AV	AV / Input / RDS
INPUT VCR	4