| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SHOW VIEW | Show View | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| CHECK | Check | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| CANCEL | Cancel | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| PDC/VPS | PDC/VPS | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SP/LP | SP/LP | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TIMER REC | Timer Rec | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| STORE | Store | RETURN BACK | Back / Return |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Left | | Left |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Right | | Right |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| VCR | Power VCR | | Power |
| PAUSE/SLOW | Pause/Slow | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| REC/OTR | Rec/OTR | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| TRANSMIT | Transmit | LIST SMART | Smart / List |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TRACKING/V-LOCK | Tracking/V-Lock | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| INPUT SELECT | Input Select | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SAT 0 | 0/SAT | HDMI-SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Tracking/V-Lock Down | CH- / Page- |
| Power TV | Shift + Power |
| OSD | Display / Media |
| Direct Tv Rec | TV/Radio / |
| Tv Vol + | Vol + |
| AV | Shift + AV / Input / RDS |
| I<< Index | I<< / Preset- |
| Index >>I | >>I / Preset+ |
| Tv Vol - | Vol - |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TV | Power TV | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SAT 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| DIRECT TV REC | Direct Tv Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| OSD | OSD | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| INDEX ⏮ | I<< Index | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| DEX ⏭ | Index >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ① | Up | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| ① | Down | CH PAGE − | CH- / Page- |