Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Index / Text Subcode	D.Menu / Top
TV Moni	Smart / List
Zero Return	Green / APP / Repeat
00:00:00	Red / Netflix / Search
Pause / >I<	Pause / Step / Freeze
0 / AV	AV / Input / RDS
0 / AV	0
Trk+	CH+ / Page+
Trk-	CH- / Page-
Left / <<	Left
Left / <<	<< / Tune-
Right / >>	>> / Tune+
Right / >>	Right
Down / Stop	Stop / Hold
Down / Stop	Down
Enter / Text Hold	Shift + Stop /
Cancel / Text Size	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Cancel / Text Size	Exit / Cancel / Clear
ATR / Text Reveal	Display / Media
Enter / Text Hold	OK
Up / Play	Play / Slow
Timer Rec	Shift + Sleep / Timer
Rec / OTR	Rec / Rec Mode
Up / Play	Up
Menu	Menu / Home
Program	TV/Radio /
Text / Mix	Text / Goto
8	8
Timer	Sleep / Timer
Eject	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5		
6	6		
7	7		
Power	Power		
9	9		
Info	Info / Angle		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		