| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PWR On/Off | Power | Menu Down | Down |
| Mute | Mute / Dimmer | Back | Back / Return |
| East | Rec / Rec Mode | Volume+ | Vol + |
| West | I<< / Preset- | View | Smart / List |
| Audio | Audio / Lang I/II | CH/Page+ | CH+ / Page+ |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Volume- | Vol - |
| Zoom | Zoom / Size | Display | Display / Media |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | CH/Page- | CH- / Page- |
| TV | TV/Radio / | 1. ? | 1 |
| Help | D.Menu / Top | 2abc | 2 |
| Text | Text / Goto | 3def | 3 |
| Video | AV / Input / RDS | 4ghi | 4 |
| Menu | Menu / Home | 5jkl | 5 |
| Menu Up | Up | 6mno | 6 |
| Menu Left | Left | 7pqrm | 7 |
| OK Enter | OK | 8tuv | 8 |
| Menu Right | Right | 9wxyz | 9 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Guide Pilote | GUIDE EPG — Guide / EPG / -/-- | | |
| 0/10 | HDMI - SAT 0 — 0 | | |
| FAV Pref. | PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| TV | SHIFT + TV 1 — Shift + 1 | | |
| Video | SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |