Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPTICAL	Optical	TV 1	1
OPTICAL	Optical	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
AUX	AUX	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
BT	BT	BLUETOOTH 9	9
BT	BT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI - SAT 0	0
HDMI ARC	HDMI ARC	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL+	Vol +		Up
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	I<		Left
▶II/PAIR	Play/Pause / Pai	OK	OK
▶II/PAIR	Play/Pause / Pai	SLOW ▶	Play / Slow
▶II/PAIR	Play/Pause / Pai	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>I		Right
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
VOL-	Vol -		Down
NEWS	News	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MOVIE	Movie	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Bluetooth	9		
Source	AV / Input / RDS		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
>>I	>>I / Preset +		
I <<	I << / Preset -		
Play/Pause	Play / Slow		
Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
Bass+	Right		
Bass-	Left		
EQ	Subtitle / EQ		
Tre+	Up		
Tre-	Down		