Mandis shop

42791

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Mem+	CH+ / Page+
0	0
C	Fav / Marker / PC
Mem-	CH- / Page-
Channel+	Up
People	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
→·←	Guide / EPG / -/--
Channel-	Down
Bass+	Right
Treble+	>> / Tune+
Start	Menu / Home
Bass-	Left
Treble-	<< / Tune-
End	Exit / Cancel / Clear

https://remote-controls.ch/de/EIS/1065938-95894-ersatzfernbedienung-fur-EIS-42791.html