Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer	Home	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /	Up	Up
FAV/RPT	Fav / Marker / PC	X	Exit / Cancel / Clear
Sub-T	Subtitle / EQ	Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II	Enter	OK
DTV	Smart / List	Right	Right
Tv/Radio	TV/Radio /	<<	<< / Tune-
EPG	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Info	Info / Angle	>>I	>>I / Preset+
Edit	Display / Media	>>	>> / Tune+
Copy	Zoom / Size	I <<	I << / Preset-
TTX/DVD	Text / Goto	1	1
Vol -	Vol -	2	2
Vol +	Vol +	3	3
Play	Play / Slow	Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		