Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power	DIGEST	Text / Goto
MUTE	Mute / Dimmer	KEYLOCK	AV / Input / RDS
PLAY	Play / Slow	TITLE MENU	Menu / Home
PAUSE/STEP	Pause / Step / Freeze	UP	Up
STOP	Stop / Hold	ANGLE	Info / Angle
REV	<< / Tune-	LEFT	Left
FWD	>> / Tune+	ENTER	OK
I<< SKIP	I<< / Preset-	RIGHT	Right
SKIP >>I	>>I / Preset+	CLEAR	Exit / Cancel / Clear
AUDIO MODE	Sound / Title	DOWN	Down
AUDIO MENU	Audio / Lang I/II	RETURN	Back / Return
SUBTITLE MENU	Subtitle / EQ	PBC	Smart / List
OPEN/CLOUSE	Eject / Surround	SLOW/F	CH+ / Page+
ZOOM	Zoom / Size	DISPLAY	Display / Media
PROGRAM	TV/Radio /	SLOW/R	CH- / Page-
DVD MENU	D.Menu / Top	1	1
SETUP	Setup / OPT / Tools	2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	CD - STB 3 3		
4	VIDEO 4 4		
5	TAPE 5 5		
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
0	HDMI - SAT 0 0		
BOOKMARK	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
SEARCH	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
REPEAT	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
A- - B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
RANDOM	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
3 D	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3		