| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 10+ | Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer | Zoom | Text / Goto |
| EQ | Subtitle / EQ | TV-Mode | TV/Radio / |
| 1 | 1 | I << | << / Tune- |
| 2 | 2 | >>I | >>I / Preset+ |
| 3 | 3 | Stop | Stop / Hold |
| OSD | Display / Media | Play | Play / Slow |
| 4 | 4 | Pause | Pause / Step / Freeze |
| 5 | 5 | << | >> / Tune+ |
| 6 | 6 | >> | I << / Preset- |
| L/R | Red / Netflix / Search | USB/Card | Shift + 8 |
| 7 | 7 | Up | Up |
| 8 | 8 | Menu | Menu / Home |
| 9 | 9 | Left | Left |
| P/N | Picture / Format | Enter | OK |
| Repeat | Green / APP / Repeat | Right | Right |
| 0/10 | 0 | Return | Back / Return |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Down | Down | | |
| Set up | Set up / OPT / | | |
| Reset | Exit / Cancel / Clear | | |
| Treb+ | + Shift + Up | | |
| Sub+ | CH+ / Page+ | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Input | AV / Input / RDS | | |
| Treb- | + Shift + Down | | |
| Sub- | CH- / Page- | | |
| Vol - | Vol - | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |