Mandis shop

V14

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN	Open	SURROUND	Eject / Surround
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCAN	Scan	LIST SMART	Smart / List
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
REP/ RAND	Rep/Rand	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MEM+	MEM+	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▶II	Play	SLOW	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Volume+	VOL +	Vol+
−	Volume-	VOL −	Vol-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remote-controls.ch/de/OneConcept/1066101-93495-ersatzfernbedienung-fur-OneConcept-V14.html