Mandis shop

# Sony RM-J701

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| RESET | Counter Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| MEMORY | Counter | HOME MENU | Menu / Home |
| MONITOR | Monitor | LIST SMART | Smart / List |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Rec Stop | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | CD Pause | OK | OK |
| | CD I<< | | Left |
| | CD >>I | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STOP | Stop CD | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| START | Start CD Synchro | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| STANDBY | Standby CD | | Power |

https://remote-controls.ch/de/Sony/1066124-82271-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-J701-146531411.html