Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer	Smart Picture	Picture / Format
Power	Power	Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear	Up	Up
Settings	Setup / OPT /	Audio	Audio / Lang I/II
Screen Swap	Smart / List	Left	Left
Guide	Guide / EPG / -/--	Right	Right
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Down	Down
3	3	P+	CH+ / Page+
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Mute	Mute / Dimmer
6	6	P-	CH- / Page-
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Smart Sound	Sound / Title	Blue	Blue / Prime Video / Random
0	0	Text / OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK Text / OK	GOTO TEXT Text / Goto		
Timer / Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Hold	HOLD Stop / Hold		
Mix	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
Reveal	SLOW Play / Slow		
OSD Index / OSD	MEDIA DISPLAY Display / Media		
I-II I-II	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
Format	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
P<P	RETURN BACK Back / Return		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
Power	Power
Screen Swap	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Smart Sound	Sound / Title
0	0
Smart Picture	Picture / Format
Menu	Menu / Home
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
OK	OK
>>	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
OSD	Display / Media
I-II	Shift + Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Format	D. Menu / Top		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
Power	Power
Screen Swap	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Smart Sound	Sound / Title
0	0
Smart Picture	Picture / Format
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
OK	OK
Timer	Shift + Sleep / Timer
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze		
OSD	Display / Media		
I-II	Shift + Audio / Lang I/II		
Format	D.Menu / Top		