| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Home | HOME MENU | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| R | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| G | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| Y | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| B | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| prime video | Prime Video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / | | |
| YouTube | You Tube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / | | |
| twitch | twitch | LIST SMART | Smart / List | | |
| Rakuten TV | Rakuten Tv | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / | | |
| ☆1 | ☆1 | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| ● REC | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |