Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround	Pop Up Menu	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /	Left	Left
Power	Power	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Return	Back / Return
3	3	Down	Down
4	4	Top Menu	D. Menu / Top
5	5	A-B	Shift + Yellow / YouTube /
6	6	Repeat	Shift + Green / APP /
7	7	Goto	Text / Goto
8	8	Display	Display / Media
9	9	<<| / <<I	<< / Tune-
OSC	Fav / Marker / PC	Play/Pause	Play / Slow
0	0	>>| / I >>	>> / Tune+
Clear	Exit / Cancel / Clear	I <<	I << / Preset-
MC	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop / Hold
Up	Up	I >/II >	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
PROGRAM	Red/Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
DIGEST	Green/Digest	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
ZOOM	Yellow/Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
BOOKMARK	Blue/Bookmark	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PIP AUDIO	PIP Audio	TITLE SOUND	Sound / Title		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
CONNECTED	Connected	LIST SMART	Smart / List		