Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
INTERNET RADIO	Internet Radi	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
MUSIC SERVER	Music Server	TITLE SOUND	Sound / Title
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
iPod/ USB	iPod/USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
CH –	I<</CH-	PRESET-	I<< / Preset-
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
CH +	>>I / CH+	PRESET+	>>I / Preset+
ADD	ADD Favorites	CH PAGE +	CH+ / Page+
SDB TONE	SDB Tone	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
FAVORITES CALL	Call Favorites	CH PAGE –	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1 ./	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣ .	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		