Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Power		Power
CONTINUED	Continued	LIST SMART	Smart / List
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
FL DIMMER	FL Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CD/SACD	CD / SACD	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - BAT 0	Shift + 0
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
FUNCTION	Function	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
HOME MEDIA GALLERY	Home Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
POPUP MENU MENU	Menu / Popup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
ENTER	Enter	OK	OK
HOME MENU	Home Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PROGRAM	Red / Program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BOOKMARK	Green / Bookmark	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Yellow / Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	Blue / Index	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
PAUSE	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	CD-STB 3	3		
2nd VIDEO	2nd Video	SHIFT + TV 1	Shift + 1		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
2nd AUDIO	2nd Audio	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
KEYLOCK	Keylock	GOTO TEXT	Text / Goto		
REPLAY	Replay	+ VOL	Vol +		
SKIP SEARCH	Skip Search	VOL −	Vol -		