Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Direct Tv Rec		TV/Radio /
	Tv Aspect		Zoom / Size
	Tv/Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	Tracking/V-Lock+		CH+ / Page+
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	Tracking/V-Lock-		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9
	Volume+		Vol +
	AV/Input Selec		AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	Volume-		Vol -
	Search		Red / Netflix / Search
	I<< Index		I<< / Preset-
	Index >>I		>>I / Preset+
	SV/V+		Picture / Format
	Still Album		Setup / OPT /
	Replay		Display / Media
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	Rec		Rec / Rec Mode
	Menu		Menu / Home
	Play		Play / Slow
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	<<		<< / Tune-
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
>>	>> / Tune+
Down	Down
Stop	Stop / Hold
Prog/Check	Shift + CH+ /
Date+/Green	Shift + 2
On+/Yellow	Shift + 3
Off+/Blue	Shift + 7
Prog/Check	Shift + CH+ /
Date-	Shift + 5
On-	Shift + 6
Off-	Guide / EPG / -/--
Reset	Back / Return
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
SP/LP/EP	Subtitle / EQ
Timer	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR	Shift + 4
Audio	Audio / Lang I/II
OSD Display	Info / Angle
AV Link	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Direct Tv Rec		TV/Radio /
	Tv Aspect		Zoom / Size
	Tv/Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	Tracking/V-Lock+		CH+ / Page+
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	Tracking/V-Lock-		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9
	Volume+		Vol +
	AV/Input Selec		AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	0		0
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	Volume-		Vol -
	Search		Red / Netflix / Search
	I<< Index		I<< / Preset-
	Index >>I		>>I / Preset+
	SV/V+		Picture / Format
	Still Album		Setup / OPT /
	Replay		Display / Media
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	Rec		Rec / Rec Mode
	Menu		Menu / Home
	Play		Play / Slow
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	<<		<< / Tune-
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK	VCR	Shift + 4
Right	Right	Audio	Audio / Lang I/II
>>	>> / Tune+	OSD Display	Info / Angle
Down	Down	AV Link	Smart / List
Stop	Stop / Hold		
Prog/Check	Shift + CH+ /		
Date+/Green	Shift + 2		
On+/Yellow	Shift + 3		
Off+/Blue	Shift + 7		
Prog/Check	Shift + CH+ /		
Date-	Shift + 5		
On-	Shift + 6		
Off-	Guide / EPG / -/--		
Reset	Back / Return		
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
SP/LP/EP	Subtitle / EQ		
Timer	Sleep / Timer		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Direct Tv Rec		TV/Radio /
	Tv Aspect		Picture / Format
	Tv/Text		Text / Goto
	AV/Input Selec		AV / Input / RDS
	Volume+		Vol +
	Tracking/V-Lock+		CH+ / Page+
	Volume-		Vol -
	Tracking/V-Lock-		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DATE	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ON	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
OFF	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random