| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| TV/SAT | Smart / List |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| Radio | TV/Radio / |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Mute | Mute / Dimmer |
| 0 | 0 |
| Red / i | Info / Angle |
| Red / i | Red / Netflix / Search |
| Green / Audio | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Green / Audio | Audio / Lang I/II |
| Yellow / Subtitl | Yellow / YouTube / Repeat |
| Yellow / Subtitl | Subtitle / EQ |
| Menu | Menu / Home |
| Blue / UHF | Blue / Prime Video / Random |
| Up | Up |
| White / Timer | Sleep / Timer |
| White / Timer | Fav / Marker / PC |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Down | Down |
| V+ | Vol + |
| P+ | CH+ / Page+ |
| V- | Vol - |
| ? | D.Menu / Top Menu |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| P- | CH- / Page- | | |
| RCL | Display / Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |