| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV | Tv | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| VIDEO | Video | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| CH.SCAN | CH Scan/▲[=o] | LIST SMART | Smart / List |
| PRE-CH | PRE-CH/[=o]▼ | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| HELP | ?/Help | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL | Left | | Left |
| | Up | | Up |
| P | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Right | | Right |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| CH P | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH P | Down | | Down |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | [=i] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | [=_] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | [=♦] | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top Menu |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ =] | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | [ =◊] | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / | | |
| | [ =x] | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| | [ =+] | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | [ =o] | RETURN BACK | Back / Return | | |
| P.STD | P. STD | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |